



**UWAGA:**

- w pobliżu kolidzi z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy zwieńczenia studni dostosować do rzeczywistych rzędnych
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zwalnianie urobionego urobionego podziemnie zgłosić Inwestorowi